

RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACION DEL SPC

El SPC esta compuesto por Piedra Caliza y PVC lo cual lo hace resistente a los accidentes con agua, su uso es únicamente para interiores no resiste la exposición a los rayos solares fuertes esto hace que pierda su color y su estabilidad dimensional.

RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACION:

- Antes de instalar el piso se debe de asegurar que la placa este nivelada sin huecos ni ondulaciones.
- Se debe colocar Yumbolom, Neopreno o Ixpe máximo de 1,5mm de espesor encima de la placa para aislar el sonido.
- El área debe de tener una superficie estable no se puede colocar encima de alfombras, laminados o madera natural ya que estos pisos pueden reaccionar afectando la estabilidad del piso nuevo.
- Se recomienda instalar en baños sociales no en baños con servicio de ducha.
- Evite empozamientos de agua ya que se filtra afectando la placa al mismo tiempo afectando la estabilidad del piso.
- Estos pisos son flotantes no se pueden usar pegantes ni atornillar a la superficie.
- Para su libre expansión no se debe anclar muebles, vidrios ni paredes al piso
- Debe de conservar su dilatación mínimo de 8mm en todos los cortes en paredes y puertas para su libre expansión.
- Se debe de cubrir con felpas las patas de las sillas y muebles para evitar rayones.
- Su limpieza debe de ser con productos libres de químicos como sellantes ceras o límpidos para no engrasar el piso, se recomienda usar 10% vinagre blanco 90% agua.
- si el área a instalar tiene ventanales dejando entrar mucha luz se recomienda usar cortinas o filtros UV a las ventanas.
- Si tiene sillas con rodachinas debe de usar acrílicos que cubra el área de trabajo.